

1.KANALNI DALJINSKI UPRAVLJALEC

TEHNIČNE LASTNOSTI	KANALI	1	592.TX.1.00
NAPAJANJE	2 bateriji CR 2032 3V	TEMPERATURA DELOVANJA	-20°C DO +70°C
VELIKOSTI	40 x 110 x 15 mm	FREKVENCA DELOVANJA TX	433,92 MHz

1. SPLOŠNE LASTNOSTI

592.TX.1.00 lahko upravlja z enim kanalom: s 3 tipkami lahko upravljate radijsko vodeni dvig, spust in stop. Lahko ga uporabljate skupaj z napravo za daljinski upravljalec za oddajnike. Za informacije o tipki »PROG« preberite ustrezna navodila.

2. MENJAVA BATERIJ

OPOZORILO: V primeru neustrezne baterije obstaja nevarnost eksplozije.

Rabljene baterije odstranite v ustrezne zbiralnike.


592.TX.1.00 deluje s pomočjo dveh baterij CR 2032, vsaka z jakostjo 3V. Za menjavo baterij odstranite pokrovček na oddajniku. Hkrati zamenjajte obe bateriji.

Trasmittitore 1 canale	IT
1 Channel transmitter	GB
Trasmisor para 1 canal	E
Transmetteur pour 1 canal	F
Einkanal - Funkgerät	D

Salita
Up
Subida
Montée
Aufwärts

Stop

Discesa
Down
Bajada
Descente
Abwärts



■ 592TX100

Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione : 2 x 3V mod. CR2032
 Temperatura esercizio: -20°C +55°C
 Frequenza : 433,92 MHz
 Canali : 1
 Dimensioni : 40x110x15 mm

Technical specifications :

Power supply : 2 x 3V mod. CR2032
 Working temperature: -20°C +55°C
 Frequency : 433,92 MHz
 Channel : 1
 Box : 40x110x15 mm

Características Técnicas:


Alimentación : 2 x 3V mod. CR2032
 Temperatura ejercicio: -20°C +55°C
 Frecuencia : 433,92 MHz
 Canales : 1
 Contenedor : 40x110x15 mm

Caractéristiques techniques:

Alimentación : 2 x 3V mod. CR2032
 Température de travail: -20°C +55°C
 Fréquence : 433,92 MHz
 Canaux : 1
 Mesures : 40x110x15 mm

Technischen Merkmalen:

Speisung : 2 x 3V mod. CR2032
 Betriebstemperatur: -20°C +55°C
 Frequenz : 433,92 MHz
 Kanalen : 1
 Dimensionen : 40x110x15 mm



Caratteristiche Generali: I 3 tasti permettono di comandare via radio le manovre di salita, stop e discesa. Può essere utilizzato associato ad apparecchiature che prevedono il comando a distanza. Per le funzionalità del tasto **PROG** fare riferimento al manuale istruzione delle apparecchiature associate al trasmettitore.

Sostituzione delle batterie: Sostituirle le batterie con lo stesso modello rispettando la polarità. Le batterie usurate devono essere smaltite negli appositi contenitori.

General features: The 3 push-buttons permit radio commanded manoeuvres of ascent, descente and stop. It can be used together with device conceived for remote control by transmitters. For information about the **PROG** push button see the relative used with the transmitter.

Batteries replacement: Replace the batteries with the same type and follow the polarity. The expired batteries must be disposed in the special containers.

Características generales: Tre teclas permiten de mandar via radio las maniobras de subida, parada y bajada. Puede ser utilizado asociado a instrumentaciones que prevean el control remoto portransmisores. Por la funciones de la tecla **PROG** puesto al posterior hacer referencia a las instrucciones de las instrumentaciones asociadas al transmisor.

Sostutucion de las baterias: Reemplazarlas las baterias con el mismo modelo respetando la polaridad. Las baterias usadas tienen que ser eliminadas en los adecvados contenedors.

Caractéristiques generales: Trois touches peretttons trasmission radio pour manoeuvres de montée, arrêt et descente. It peut être utiliser avec équipement que le contrôle avec transmetteur. pour informaxion sur la touche **PROG**, lire la instruction de l'équipement utiliser avec le transmetteur.

Replacement de la pile: Replacer les piles avec le nême modèle et respecter la polarité. Eliminer les piles dans les conteneurs appopriés.

Allgemeinen Merkmalen: Die 3 Tasten über den Rundfunk die Befehlen für aufwärts, stopp und abwärts befehlen zulassen. Kann man vereinigen mit eine Geräte mit Abstand Befehl durch den Sender verwenden. Für die Zweckdienlichkeiten auf **PROG** Taste hinter setzen, auf Bedienungsanweisung von Geräte Bezug neherm.

Ersatzen Batterie: Die Batterien mit die Selbe Typ ersetzen und die Polarität einhalten. Die Batterien abgetragen müssen in der geeigneten Behälteren entsorgung.